

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48; Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12  
Единый адрес: avt@nt-rt.ru

[www.aviatech.nt-rt.ru](http://www.aviatech.nt-rt.ru)

## Адаптер: **АД – 3 USB**



### **Назначение:**

Адаптер АД-3 USB переназначен для связи компьютеров, не имеющих COM-порта, с плотномерами ПЛОТ-3М, ПЛОТ3-Б от порта USB компьютера (вместо адаптера АД-3).

### **Область применения:**

Адаптер АД-3USB обеспечивает на выходе интерфейс RS-485 и напряжение для питания плотномеров 20 В при токе нагрузки до 75 мА.

Этого питания достаточно для обеспечения работы трех плотномеров ПЛОТ-3 (модификации ПЛОТ-3М без индикаторов и ПЛОТ-3Б) через искрозащитный барьер БАСТИОН-4 (или двух плотномеров ПЛОТ-3М с индикаторами).

Питание самого адаптера осуществляется от порта USB, никаких внешних источников питания не требуется.

### **Детальное описание:**

Адаптер выполнен на базе микросхемы-преобразователя USB фирмы FTDI. Необходимые драйвера для работы в операционных системах Linux, Windows, MAC OS имеются в свободном доступе. Для компьютера он виден как виртуальный COM-порт, поэтому полностью совместим с имеющимся программным обеспечением.

Габаритные размеры адаптера 71 x 23 x 9 мм.

Длина кабеля – 1.2 м.

Масса адаптера с кабелем - не более 50 г.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73; Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48; Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61; Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73; Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40; Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12  
Единый адрес: avt@nt-rt.ru